

Régulateur de la température de départ, chaud et froid Manuel d'emploi, 1ère partie RDT 300 F001 7000927002 R4

Mode d'emploi

Le régulateur de ventilation et de climatisation RDT 300 est livré avec 2 documents: Le mode d'emploi 1^{ère} partie (7000927) contient les informations nécessaires au fonctionnement manuel et automatique. Il est destiné à l'utilisateur.

Le mode d'emploi 2^{ème} partie (7000928) décrit la première mise en service à réaliser par un spécialiste. Il contient des informations destinées à l'étude et à l'utilisateur.

Une représentation graphique a été retenue pour décrire les modalités d'utilisation. Lors de l'introduction de données, toutes les positions doivent être complétées et les zéros indiqués.

Exemple: 20,5 °C Entrée: 0205

En mode manuel ou automatique, l'entrée de données incomplètes est automatiquement interrompue après deux minutes. La valeur correspondante n'est pas modifiée. Les entrées ne sont prises en compte que dans le domaine de valeur prévu ou de sa limitation. Les positions à entrer clignotent sur l'afficheur (conduite de mise en service) et sont indiquées dans la notice par une flèche.

Suivez les différentes procédures d'entrée, activez la touche correspondante et observez le résultat sur l'afficheur.

Sommaire

GénéralitésGénéralités	3
Remarques concernant la mise en service	
Recommandations	
Comportement en cas de coupure d'alimentation	3
Façade du régulateur	4
Le centre d'information	5
Affichage de l'écart de réglage Xw	6
Exemples d'indication	7
Mode automatique 💍	۵
Affichage des valeurs instantanées Xi	
Affichage des écarts de réglage Xw	
Affichage et modification de consignes	
Affichage des grandeurs de réglage et de l'état du canal horaire et du relais Affichage de la date et de l'heure	
Modification du mode de fonctionnement	
Affichage de valeurs limites	
Mode manuel Community and the manuel Community and the manuel Community and the manuel Community and the manuel	17
Affichage de la date et l'heure ainsi que le mois de changement d'heure été/hiver Ajustage de l'heure et de la date ainsi que le mois de changement automatique d'heu	
été/hiver	
Affichage et modification du programme hebdomadaire	20
Affichage des valeurs instantanées Xi	
Affichage des écarts de réglage Xw	
Affichage et modification de consignes	
Affichage et modification des grandeurs de réglage, affichage et modification de l'état	
fonctionnement du canal horaire et des relais	
Affichage et modification des paramètres de régulation	
Affichage et modification des valeurs limites	
Diagramme de courbe de chauffe	20 27

Généralités

Remarques concernant la mise en service

Le régulateur de ventilation et de climatisation RDT 300 est prêt à fonctionner dès son raccordement.

Vérifiez la tension d'alimentation:

Exécution F001 = 230 VAC

Les paramètres d'usine introduits (valeurs par défaut) de chaque modèle permettent le fonctionnement immédiat en mode régulation.

Afin de faciliter la compréhension de la notice, ces valeurs par défaut sont mentionnées "sur fond gris" à chaque position, elles sont données à titre d'exemple et conviennent pour les boucles de régulation courantes du modèle de réglage 0.


Recommandations

- Lisez soigneusement le mode d'emploi du régulateur. Consultez la description de la façade et du centre d'informations.
- Sélectionnez le modèle en mode service selon les fonctions à réaliser, par exemple selon le schéma de principe. Les entrées de mesure doivent être codées au moyen de ponts. Toutes les autres données sont entrées par le clavier. En mode service les entrées sont à réaliser dans l'ordre indiqué.
- Mettre le commutateur de mode de fonctionnement sur automatique. Le régulateur démarre avec les valeurs par défaut pour les consignes, bandes proportionnelles, etc.
- Observez l'installation, adaptez si besoin les paramètres aux valeurs spécifiques de l'installation.


Comportement en cas de coupure d'alimentation

Toutes les données et paramètres sont mémorisés de manière imperdable. En cas de coupure d'alimentation, les tensions des sorties progressives s'annulent, les relais de sortie tombent et l'afficheur s'éteint. Lors du retour de l'alimentation, le régulateur démarre suivant les paramètres mémorisés. Ceci est également valable après de longues coupures d'alimentation.


Façade du régulateur



Le centre d'information




Affichage de l'écart de réglage Xw




Définition:

Ecart de réglage = valeur instantanée – consigne Xw = Xi – Xs

Ecart de réglage positif



Ecart de réglage négatif



Ecart de réglage Xw				églage	e Xw	Dimension	Ecart de réglage Xw				Xw
_	<u><</u>			>			<u><</u>		<		
	1,5	1,5	3,0	7,5	15,0	°C					-15,0
	1,0	1,0	2,0	5,0	10,0	%, % hr., kJ/kg	-1,0	-1,0	-2,0	-5,0	-10,0
	0,2	0,2	0,4	1,0	2,0	g/kg	-0,2	-0,2	-0,4	-1,0	-2,0
	50	50	100	250	500	_ 1)	-50	-50	-100	-250	-500
											B06971a

1) Libre dimension: dans le domaine d'affichage 0...4999.

Exemples d'indication

- Mode automatique
- Valeur instantanée Xi3 avec dimension en °C
- Affichage Xw



B06975

- Mode manuel
- Entrée de paramètres de régulation
- Temps d'intégrale régulateur 1
- Affichage de Xw




B06976

- Mode service
- Valeur limite sup. 50,0 °C



B06977a

- Mode service
- Limitation minimale Y2 prête pour entrée de la première position




B06978a




Régulation selon consignes

Affichage des valeurs instantanées Xi




Affichage des écarts de réglage Xw



- 1) Entrée uniquement pour Ni 1000.
- 2) Fonction de modèle, partiellement affiché.

Auto 🔿


Affichage et modification de consignes



- 1) L'écart de point de rosée peut être modifié uniquement en mode manuel.
 - En mode "Chauffage seul":
 Consignes pour froid Xs3 et Xs4, définies selon la limite supérieure entrée en mode service pour la consigne "Froid".
 - En mode "Froid seul":
 Consignes pour chauffage Xs1 et Xs2, définies selon la consigne antigel entrée en mode service.
 - En mode "Déclenché":
 Xs1 = Xs2 = XsF (antigel)
 Xs3 = Xs4, correspondent à la limite supérieure entrée pour la consigne "Froid".
- 2) Fonction du modèle, partiellement affiché.

1 - 12 Auto 🗘


Affichage des grandeurs de réglage et de l'état du canal horaire et du relais



1) Fonction du modèle, partiellement affiché.



Affichage de la date et de l'heure




L'heure est perdue après épuisement de la réserve de marche. Etat signalé par affichage clignotant "Mercredi 12:00". Les commutations horaires sont effectuées après la remise à l'heure.

1) Le changement automatique d'heure été / hiver s'effectue le dernier dimanche du mois spécifié entre 02:00 et 03:00 heures.


1 - 14 Auto 🗘

Modification du mode de fonctionnement





Affichage de valeurs limites



Fonctions et valeurs selon le modèle, partiellement affichées.

1 - 16 Auto Ċ




Mode manuel

Dans ce mode, les grandeurs de réglage peuvent être

- ajustées de 0...100 %
- les consignes modifiées
- les paramètres de réglage modifiés

1 - 18 Manuel (27)

Affichage de la date et l'heure ainsi que le mois de changement d'heure été/hiver




L'heure est perdue après l'épuisement de la réserve de de marche. Etat signalé par affichage clignotant "Mercredi 12:00". Les commutations horaires s'effectuent à l'issue de la remise à l'heure.

1) Le changement automatique d'heure été - hiver s'effectue le dernier dimanche du mois spécifié entre 02:00 et 03:00 heures.




Ajustage de l'heure et de la date ainsi que le mois de changement automatique d'heure été/hiver



- 1) Le changement automatique d'heure été / hiver s'effectue le dernier dimanche du mois introduit entre 02:00 et 03:00 heures.
 - Le changement automatique d'heure été hiver est désactivé par l'entrée de deux mois identiques, par exemple WiSo = 3 et SoWi = 3.

Affichage et modification du programme hebdomadaire



Jours: 1 = Lundi 5 = Vendredi 2 = Mardi 6 = Samedi 3 = Mercredi 7 = Dimanche 4 = Jeudi 0 = tous les jours

Les ordres de commutation tous les jours (0__:__) ne sont pas effectués les jours particuliers, par exemple 7__:__).




Lors de l'effacement de tous les ordres ou de la perte de l'heure, (réserve de marche épuisée), le mode régulation est réalisé selon les consignes Xs1 et Xs3.


- 1) N'est affiché que si au moins 1 ordre existe.
- 2) Le niveau de remplissage de mémoire peut être lu sur les barres d'affichage de l'écart de réglage.



Affichage des valeurs instantanées Xi




Affichage des écarts de réglage Xw



- 1) Entrées uniquement pour Ni1000, affichage...°C.
- 2) Fonction du modèle, partiellement affiché.



Affichage et modification de consignes




- En mode "Chauffage seul": Consignes pour froid Xs3 et Xs4, définies selon la limite supérieure entrée en mode service pour la consigne "Froid".
- En mode "Froid seul": Consignes pour chauffage Xs1 et Xs2, définies selon la consigne antigel entrée en mode service.
- En mode "Déclenché":

Xs1 = Xs2 = XsF (antigel)

Xs3 = Xs4, correspondent à la limite supérieure entrée pour la consigne "Froid".


Affichage et modification des grandeurs de réglage, affichage et modification de l'état de fonctionnement du canal horaire et des relais



- 1) Fonction du modèle, partiellement affiché.
- 2) Le réglage de T0 est pris en charge en mode automatique.

1 - 24 Manuel 🕮

Affichage et modification des paramètres de régulation




Valeur de la fonction du modèle, partiellement affiché.

1) Diagramme de courbe de chauffe, voir page 27.



Affichage et modification des paramètres de régulation, affichage de la version



Fonction séchage de dalle:

A l'activation de cette fonction en mode Service, le chauffage commence avec la consigne indiquée de température de démarrage *ST*.

La nuit suivante à 02.00 heures, la consigne est augmentée de la valeur définie en Er.

Cette augmentation journalière dure tant que la température finale définie n'est pas atteinte, ensuite, la fonction séchage de dalle est terminée.

1 - 26

Manuel 2



Affichage et modification des valeurs limites







Diagramme de courbe de chauffe

La courbe de chauffe définit la consigne de température du départ secondaire en fonction de la température extérieure. La courbe de chauffe est définie par le point d'origine $T_{\parallel} \approx (= X_{S1})$ et par la pente.



Courbes de chauffe pour T_I = 20 °C et facteur de courbure = 0.5

Ce qui implique: les petites surfaces de chauffe nécessitent des températures de départ élevées, les grandes surfaces des températures de départ basses afin de satisfaire à la puissance calorifique prévue.

Valeur habituelles de pentes:

Radiateurs à eau chaude	1.4
Chauffage basse température	1.0
Plancher chauffant	0.6

Le bâtiment (ou l'installation de chauffage) nécessite un temps d'adaptation lors d'une correction du point d'origine ou de la pente. Une seule correction par jour doit donc être effectuée.